

Art.-Nr.: 21771
LED Glühlampe GU10 RGB mit Fernbedienung
3W, Abstrahlwinkel 60°



Produktbeschreibung:

Machen Sie es sich bequem und steuern Sie ein tolles Farbenspiel per Fernbedienung vom Sofa aus! Diese kräftige LED-Leuchten verfügen über 16 direkt anwählbare Farben, darüber hinaus lassen sich verschiedene Farbwechsel-Programme ansteuern. Perfekt für Kinderzimmer, Dekolicht, als Eyecatcher für Schaufenster oder für den Einsatz in der Gastronomie.



- Lichtfarbe RGB • Farbtemperatur - • Leuchtwinkel 60° • Spannung 230V/50Hz
- Sockel GU10 • 100% Hell 0,2 Sek. • Ein/Aus 20.000x • Leuchtdauer 20.000 Std.
- Leistungsfaktor >0,55 • RA>28 • Quecksilber Hg 0,0mg • ØxL 50x56mm
- Verbrauch / 1000h 3kWh • nicht dimmbar (nur über FB)
- Nicht geeignet für Akzentbeleuchtung
- DEKO-Lampe, NICHT zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet



Sicherheits-Hinweise und wichtige Informationen!

Um die Sicherheit zu jeder Zeit zu gewährleisten, und das volle Leistungsspektrum des Gerätes zu nutzen, lesen Sie sich bitte die Sicherheitshinweise sorgfältig und in Ruhe durch !

Schauen Sie niemals direkt beziehungsweise ungeschützt ins Licht oder auf die LEDs direkt, die Helligkeit kann Sie stark blenden und Sie riskieren Verletzungen und evtl. dauerhafte Schädigungen der Augen bzw. der Netzhaut.

Richten Sie die Leuchte niemals auf Menschen oder Tiere!

Das Produkt darf im Betrieb niemals abgedeckt werden! **Brandgefahr!**

Das Produkt darf technisch sowie mechanisch nicht verändert werden, andernfalls **erlischt mit sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis und die Konformität!! Das Typenschild / Aufdruck darf auf keinen Fall entfernt werden! Prüfen Sie das Produkt vor jedem Einsatz auf Beschädigungen.** Sollten Beschädigungen am Produkt zu sehen sein, muss dieses vom Fachbetrieb überprüft, repariert oder ausgetauscht werden und den gültigen Richtlinien nach, entsorgt werden (Siehe Fusszeile Seite 1). Keinesfalls darf ein beschädigtes oder defektes Produkt weiter in Betrieb genommen werden!

Bitte unbedingt das gesamte Verpackungsmaterial und Zubehör, vor allem Kleinteile z.B. Schrauben sowie Folien vor Kindern und Tieren sichern. Erstickungsgefahr!

Der Hersteller übernimmt bei Nichtbeachtung der Anleitung oder unsachgemäßer Benutzung, Zweckentfremdung oder vorgenommenen Änderungen am Produkt, keinerlei Haftung für Sach- oder Personenschäden. Das Produkt darf im Betrieb niemals abgedeckt werden! Dieses Produkt darf niemals im Zugriffsbereich von Kindern oder Tieren betrieben, aufbewahrt, abgelegt oder gelagert werden.

Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Bei Weitergabe dieses Produktes muss die Anleitung sowie die Verpackung mitgegeben werden. Danke! Druckfehler oder Änderungen an Verpackung, an dem Produkt, oder in der Anleitung behalten wir uns vor.

Elektronische Geräte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind gehören nicht in den Hausmüll !!

Diese Geräte können Sie kostenlos an Sammelstellen der Kommunen abgeben, erkundigen Sie sich hier bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalem bzw. städtischem Abfallentsorgungsbetrieb. Vielen Dank.

Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle bei Handel oder Kommune zu bringen. Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle, die Umwelt und Gesundheit schaden können. Die Zeichen unter der Kennzeichnung (Mülltonne) stehen für:



Pb: Batterie enthält Blei, Cd: Batterie enthält Cadmium Hg: Batterie enthält Quecksilber. Die Umwelt und ChiliTec sagen Dankeschön.



Installations und Bedienhinweise (Sicherheitshinweise siehe auch Seite1)

Beim Ein/Aus schrauben der Lampe muss die Fassung stromlos sein. überprüfen Sie dies zu Ihrer eigenen Sicherheit, fragen Sie ggf. einen Elektrofachmann.

Funktionen und Tastenbeschreibung:

OFF / ON = AUS / EIN schalten des Controllers • Alle farbigen Tasten, aktivieren beim Druck die jeweilige Tastenfarbe am LED Stripe.

Die Effekte, alle regelbar, wie zuvor erwähnt:

- **FLASH** = 3-farbiger Wechsel (RGB) mit „hartem“ Übergang
- **STROBE** = 7-farbiger Wechsel mit „hartem“ Übergang
- **FADE** = 3-farbiger Wechsel (RGB) mit „weichem“ Übergang / Überblenden
- **SMOOTH** = 7-farbiger Wechsel mit „weichem“ Übergang / Überblenden.

Bei einigen Modellen können Sie mit den beiden weißen Tasten, links oben, Zusatzeinstellung wie z.B. Helligkeitsveränderungen vornehmen.

Installieren Sie das Infrarot „Auge“ so, das es nicht weiter als 8,5m von der Fernbedienung entfernt ist, und es sollte „Sichtkontakt“ zwischen FB und IR Diode des Controllers bestehen.

Reinigen Sie dieses Gerät / Produkt mit einem trockenen fusselfreien Baumwolltuch. Bei stärkeren Verschmutzungen evtl. mit einem leicht gewässerten, nebelfeuchten Tuch. Achten Sie darauf dass das Gerät / Produkt ausgeschaltet, vom Stromnetz abgetrennt oder die Batterien entnommen sind. Verwenden Sie niemals chemische Reinigungsmittel. Verwenden Sie niemals Flüssigkeiten die die Oberfläche des Produktes beschädigen könnten (z.B. Scheuermilch). Das Gerät / Produkt enthält keine zu wartenden Teile. Sollte das Gerät / Produkt mit einer durchgestrichenen Mülltöne gekennzeichnet sein, beachten Sie den Entsorgungshinweis in der Fusszeile. Geräte / Produkte die Batterie / Akku betrieben sind müssen getrennt von der Energiequelle entsorgt werden, ebenso das Verpackungsmaterial!