

# Installationsanleitung

## RST WC-Wasserstop (Art.1710)

Der RST-WC-Wasserstop (Art. 1700, Art. 1710) eignet sich zur Montage in WC-Spülkästen mit seitlich liegendem Betätigungsknopf bzw. -drücker.

Zur Montage gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Heben Sie vorsichtig die Abdeckung des WC-Spülkastens ab.
2. Führen Sie den WC-Wasserstop zunächst ohne das beiliegende Zusatzgewicht in das mittig liegende Überlaufrohr ein. Betätigen Sie kurz den Auslösehebel. Sollte der Spülvorgang nach dem kurzen Auslösen nicht vorzeitig unterbrochen werden, führen Sie bitte Schritt 3 aus. Wenn der Spülvorgang, wie vorgesehen, nach ca. 1/3 der Wassermenge im Spülkasten stoppt gehen Sie zu Schritt 4.
3. Montieren Sie das mitgelieferte Zusatzgewicht. Überprüfen Sie erneut die Funktion. Nun sollte nach kurzer Betätigung der Spülung ca. 2/3 der Spülwassermenge im Kasten verbleiben.
4. Zentrieren Sie den WC-Wasserstop im Überlaufrohr und achten Sie darauf das andere Funktionsteile im Spülkasten durch den WC-Wasserstop nicht berührt oder behindert werden.



Weitere Infos: [www.spar-helferchen.de](http://www.spar-helferchen.de)



... RECHNET SICH TÄGLICH